Smart Blinds

1. Motor Smart Blinds

Návod k obsluze

www.smartblinds.pl

2. Specifikace

Model	SMB-101
Příkon	8.4V DC
Solární panel	12V / 0.3W
Elektrický proud	1.8A
Rozsah otáček	20-40 RPM
Točivý moment	0.45 Nm
Jmenovité napětí	1A
Baterie	7.4V DC / 1000 mAh

Pozor:

Po upevnění motoru neovládejte žaluzie ručně.

Pokud nebudete motor používat, je nutné jej nabíjet alespoň jednou za 6 měsíců za účelem udržení životnosti baterie.

Zařízení nevystavujte intenzivnímu slunečnímu světlu. Zařízení držte dále od vysokých teplot a vody jak při používání, tak při skladování.

CE

3. Náhledový obrázek

* Kovový spoj řetízku dostupný samostatně.

4. Funkce a vlastnosti

- Po vypnutí motor uchová poslední nastavení.
- Volby a nastavení lze měnit pomocí aplikace v telefonu připojeném prostřednictvím Bluetooth.
- Velká kapacita baterie dovolující dlouhodobou práci. (Ukazatel úrovně baterie k dispozici v mobilní aplikaci.)
- Nabíjený pomocí kabelu (nebo solárním panelem*).
- Světelný senzor vestavěný do solárního panelu* umožňuje automatické nastavení otevírání/zavírání žaluzie.

Solární panel

* Solární panel se světelným senzorem dostupný samostatně.

5. Instalace

5.1. Vyměňte spoj řetízku*.

Pokud je řetízek opatřen spojem (spoji), je nutné všechny demontovat, a spoj spojující konce řetízku vyměnit za kovový spoj*.

* Kovový spoj řetízku dostupný samostatně.

5.2. Sejměte krytku adaptéru.

5.3. Způsoby montáže.

5.3.1 Vertikální montáž

5.3.2. Horizontální montáž**

**Informace jsou k dispozici na straně smartblinds.pl v sekci Podpora

5.4. Při vertikální montáži vylomte v krytce adaptéru dva plasty.

5.5. Vyznačení místa při vertikální montáži

Při montáži do okna nebo na stěnu nad parapetem nesmí být vzdálenost motoru od parapetu menší než 4,5 cm.

5.4.1. Nasaďte řetízek na adaptér.

5.4.2. Maximálně natáhněte řetízek a označte pozici A.

5.4.3. Označte místo montáže (poz. B) pod označenou pozici A.

5.6. Připevněte motor k povrchu.

U rolet upevněných na rám upevníme motor Smart Blinds na rám stejného okna. U rolet upevněných na stěnu/strop upevníme motor na stěnu.

5.6.1. Použijeme montážní pásku

Před montáží na okenním křídle odmastíme okenní rám a povrch montážní destičky čistícím ubrouskem*.

*Ubrousek je k dostání samostatně.

Vysuňte montážní destičku a pak k ní nalepte přiloženou montážní pásku.

Nalepte montážní pásku vedle označené pozice B

5.6.2. Pomočí montážních šroubů

Připevněte montážní destičku k povrchu za pomoci šroubů.

5.7. Na upevněnou destičku nasuňte motor.

5.6.1. Motor umístěte na vodítka montážní destičky.

5.6.2. Suňte motor do okamžiku napnutí řetízku na pozici B.

5.8. Nasaďte krytku adaptéru.

5.9. Upevněte solární panel* k oknu a propojte ho s motorem.

* Solární panel se světelným senzorem dostupný volitelně.

6. Nastavení prostřednictvím aplikace

SMotor Smart Blinds lze ovládat aplikací, umožňující ovládání: zavírání a otevírání žaluzie a nastavení horní a dolní polohy. Aplikace je dostupná v obchodech Google Play a AppStore (vyhledejte „smartblinds" nebo naskenujte QR kód nacházející se na konci návodu).

6.1. Stáhnout

Google Play

Heslo (Password) pro spárování aplikace s motorem naleznete na zadní straně motoru.

Apple App Store

7. Manuální nastavení

7.1. Nastavení horní polohy

Stiskněte a podržte tlačítko nastavení po dobu 3 sekund.

Signalizační dioda se rozsvítí červeně (zařízení je v režimu volby).

Stiskněte tlačítko „Nahoru"

Dioda bude blikat červeně.

Nastavte žaluzii do cílové polohy.

Stiskněte a podržte tlačítko nastavení na 3 sekundy.

Signalizační dioda se 3krát rozsvítí modře. Horní poloha byla nastavena.

7.2. Nastavení dolní polohy

Stiskněte a podržte tlačítko nastavení po dobu 3 sekund.

Signalizační dioda se rozsvítí červeně (zařízení je v režimu volby).

Stiskněte tlačítko „Dolů"

Dioda bude blikat červeně.

Nastavte žaluzii do cílové polohy.

Stiskněte a podržte tlačítko nastavení na 3 sekundy.

Signalizační dioda se 3krát rozsvítí modře. Dolní poloha byla nastavena.

7. Manuální nastavení

7.3. Zapínání

Podržte tlačítko nastavení na 1 sekundu.

Signalizační dioda bude 2 sekundy blikat modře (zařízení je zapnuto).

7.4. Vypínání

Podržte tlačítko nastavení po 7 sekund.

Signalizační dioda se 3krát rozsvítí modře (zařízení je vypnuto).

7.5. Obnovení výchozího nastavení

Stiskněte a podržte tlačítko nastavení na 3 sekundy.

Signalizační dioda se rozsvítí červeně (zařízení je v režimu volby).

Stiskněte a podržte tlačítko nastavení po dobu 7 sekund.

Signalizační dioda se 3krát rozsvítí modře (nastavení vyresetováno, zařízení se nachází ve výchozím nastavení).

7.6. Změna směru pohybu

Stiskněte a podržte obě tlačítka zároveň po dobu 3 sekund.

Signalizační dioda se 3krát rozsvítí modře (směr byl změněn).

7.7. Změna režimu pohybu motoru

(Výchozím režimem je krokový režim. Pro jeho změnu postupujte podle návodu.)

Stiskněte tlačítko nastavení 5krát.

Signalizační dioda bude blikat modře (režim byl změněn).

7.8. Kontinuální režim

Stiskněte vybrané tlačítko. Motor se začne otáčet.

Stiskněte tlačítko znovu. Motor se zastaví.

7.9. Krokový režim

Stiskněte a podržte vybrané tlačítko po dobu kratší než 1,5 sekundy. Motor se přestane otáčet po uvolnění tlačítka.

Stiskněte a podržte vybrané tlačítko po dobu delší než 1,5 sekundy. Motor se přestane otáčet po dalším uvolnění tlačítka.